

メンテナンス

雑草アタック^{アルファ} α 表面補修要領

既存の雑草アタック α 表面に補修用 雑草アタック α を薄く敷き均して表面をリフレッシュする方法です。

【施工用途】 表面リフレッシュ

【施工方法】 オーバーレイ補修方式

令和元年 9月

1. 表面清掃作業

雑草アタックα表面の劣化した箇所や溜まった土などをきれいに除去した後水で洗い流します。

清掃作業



水洗浄作業



2. 補修用 雑草アタックα 敷き均し

補修用 雑草アタックαを厚さ 5mm～10mm程度の厚さでコテやほうきで平らに敷き均します。（補修用 雑草アタックα使用量 2～3 ㎡に1袋）

補修用 雑草アタックα



敷き均し作業



3. 散水作業

補修用 雑草アタックαに1㎡当り **3リットル程度**の塩化マグネシウム水溶液を散布します。敷き均した補修用雑草アタックαを下地に付着させるために、塩化マグネシウム水溶液（重量比で 水：塩化マグネシウム＝1：1）の散布が必要です。

塩化マグネシウム（商品名：サニーキーパー）

（使用量） 1袋で約8㎡分



内容量 25 kg

散布作業



塩化マグネシウム水溶液 3ℓ／㎡

4. 転 圧 作 業

散水後15分程度時間をおいてから、コテで表面を軽く押さえます。

表面コテ仕上げ



表面コテ仕上げ



注) 散水直後にコテで押さえますと、薄く敷き均した補修用雑草アタックαがコテに付着して剥離しますので注意してください。

5. 養 生 散 水

最後に再度、1㎡当り2リットル程度の塩化マグネシウム水溶液を散布します。ここでも、敷き均した補修用の雑草アタックαをより強固にするために、塩化マグネシウム水溶液（重量比で 水：塩化マグネシウム＝1：1）の使用が必要です。

塩化マグネシウム（商品名：サニーキーパー）



（使用量） 1袋で約8㎡分

散布作業



塩化マグネシウム水溶液 2ℓ／㎡

5. 完 成

Before



After

