

Eフレーム 発泡腰パネル(W1000用)

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために必ず、この取扱説明書をお読みください。

施工業者の方へのお願い

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。

安全注意事項の表示

本文中の  **禁止**、 **注意** の表示箇所は特に重要です。必ず読んでお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。

禁止

- ◆清掃には金べらや金属製のブラシを使用しないでください。毛先のやわらかい樹脂製ブラシなどを使用してください。
- ◆表面仕上げの材質により、清掃用液剤の種類が異なります。詳細は最終仕上げ工事をされた販売工事店様にお問い合わせください。
- ◆事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ◆ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- ◆破損や事故の原因となりますので、パネル本体に重いものを乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。
- ◆破損や故障の原因となりますので、パネル本体に強い衝撃を与えないでください。
- ◆変形や火災の原因となりますので、火気を近付けなでください。
- ◆変形や変色の原因となりますので、アルコール以外の有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。

■ 梱包明細・施工手順

注意

- 開梱時に部品の種類と数量を確認してください。
- 商品に異常がないことを確認してください。

※発泡腰パネルの施工手順以外は、別途『Eフレーム取付説明書』を参照願います。

名称・略図・施工手順		■ 梱包明細	
		名称	数量
	1	縦枠	2
	2	下枠	1
	3	発泡腰パネル	1
	4	笠木	1
	②	φ3.3x40 スリムネジ	4
③	φ4x30 皿ドリルネジ	6	
⑤	φ3.3x40 スリムネジ	4	

1 下枠と縦枠の組付け
①下枠と縦枠下部をφ3.3x40スリムビスで組付け、上が開いたコの字の状態にします。

2 縦枠の取付
②縦枠をφ4x30皿ドリルネジで柱に取付けます。
※φ3.2~3.5の下穴をあけてからネジ止めして下さい。

3 発泡腰パネルの取付
③縦枠の上から発泡腰パネルを差し込みます。

4 笠木の取付
④笠木をφ3.3x40スリムネジで縦枠に取付けます。

基本寸法

