



- ご使用前に全ての取扱説明書をお読み下さい。
 - ・ この商品は、必ず屋外でご使用ください。
 - ・ 屋内や閉め切った場所でのご使用はお止めください。
 - ・ グリルは熱を放射しますので、可燃性の物から60cm以上離してご使用ください。
(オーニング・パラソルの下でのご使用はお避け下さい。)
 - ・ 点火する際は、必ず蓋を開けてご使用ください。
 - ・ 熱くなったグリルを誰もいない状態で放置しないでください。
 - ・ 着火後は本体も熱くなりますので、火傷にはご注意ください。(素手で触らないでください。)
 - ・ 使用後は必ずOFFの状態にしてください。
 - ・ 収納時はガスボンベや調整器を外してください。
 - ・ ガスボンベは換気の良い場所で保管してください。
 - ・ ガスボンベは、直射日光が当たる場所や高温になる場所では保管しないでください。
 - ・ ガスボンベ取付け前にガス漏れがないか点検してください。点火後の点検は危険です。
 - ・ グリルの周りを囲ったりしないでください。燃焼や換気の妨げとなります。
 - ・ グリルの改造はしないでください。
 - ・ ガスボンベを接続する前に、シーリングワッシャー (A)周辺に異物がないか確認してください。
 - ・ ガスボンベを装着する時は、換気の良い場所で炎や熱、火花、可燃物から遠ざけてください。



- ・ 使用中にガスボンベを交換するときは、必ず火を消して調整器を本体から取り外して行ってください。